



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Classic C-D4 - Schnelle Hilfe](#)

Classic C-D4 - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2025-12-16 - [Classic C-D4](#)

Unsere wichtigsten Tipps zur Verwendung deines Classic C-D4

1. **Bevor du das Produkt benutzt**, schau dir immer die [Schnellstartanleitung](#) für den Classic C-D4 an.

Die Schnellstartanleitung für den Classic C-D4 findest du in unserem [Download-Center](#).

Um einen ersten Eindruck von der Bedienung deines neuen Pure-Digital Radios zu bekommen, schau dir auch [dieses Video an](#).

1. **Bevor wir anfangen**, noch mal das Offensichtliche:

Stell sicher, dass dein Gerät an das mitgelieferte Netzteil angeschlossen ist, die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden.

1. **Classic C-D4 ein-/ausschalten**

Durch Drücken der Standby-Taste wird dein Classic C-D4 mit der zuletzt ausgewählten Quelle gestartet. Wenn du den Classic C-D4 zum ersten Mal benutzt, wirst du aufgefordert, die Sprache auszuwählen, gefolgt von einem DAB-Scan.

1. **Scannen und Auswählen von [DAB+](#) oder [FM-Sendern](#)**

Zu diesen Themen gibt's zwei separate Artikel, die du durch Klicken auf die oben hervorgehobenen Links aufrufen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung**

Der Classic C-D4 bietet zwei Möglichkeiten zum Speichern von Voreinstellungen. Diese können entweder auf einer der 6 Schnellspeichertasten der Fernbedienung gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „Preset stored“ (Voreinstellung gespeichert) angezeigt wird, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Drück kurz auf die Speichertaste, um ihn abzurufen. Mehr Details findest du [hier](#).

1. Ändern der Quelle

Das ist ganz einfach. Durch Drücken der Taste „Source“ (Quelle) öffnest du das Quellenfenster. Wenn du mehr über die Quellenoptionen erfahren möchtest, lies diesen Artikel [hier](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drück die BT-Taste, um den Classic C-D4 in den Kopplungsmodus zu versetzen. Ausführlichere Anweisungen zum Auffinden deines Classic C-D4 auf dem Gerät, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zum Koppeln mit BT findest du [hier](#).

1. Einstellen eines Weckers

Der Classic C-D4 verfügt über 2 individuelle Alarmer, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten [Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel](#) erstellt, um die Details zu erklären.

1. Einstellung der Displayhelligkeit im Standby- und Einschaltmodus

Der Classic C-D4 bietet dir verschiedene Anpassungsoptionen zur Einstellung der Displayhelligkeit. Jede dieser Funktionen wird im entsprechenden Hilfeartikel beschrieben, der [hier verlinkt](#) ist.

1. Auswahl der Equalizer-Modi

Die verschiedenen Modi kannst du durch Drücken der EQ-Taste auf der Fernbedienung aufrufen. Weitere [Details findest du hier](#).