



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Classic Stereo Mini - Schnelle Hilfe](#)

Classic Stereo Mini - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2025-11-12 - [Classic Stereo Mini](#)

Unsere wichtigsten Tipps zur Verwendung deines Classic Stereo Mini

1. **Bevor du das Produkt benutzt**, schau dir immer die [Classic Stereo Mini Bedienungsanleitung](#) an.

Du kannst auch die Schnellstartanleitung für den Classic Stereo Mini lesen, die du in unserem [Download-Center](#) findest.

Um einen ersten Eindruck von der Bedienung deines neuen Pure-Audiosystems zu bekommen, [schau dir auch dieses Video an](#).

1. **Bevor wir anfangen**, sagen wir mal das Offensichtliche.

Stell sicher, dass du deine Lautsprecher richtig an den Classic Stereo Mini angeschlossen hast, bevor du das Gerät an die Stromversorgung anschließt.

Vergewissere dich, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden.

1. **Classic Stereo Mini ein-/ausschalten**

Durch Drücken der Standby-Taste wird dein Classic Stereo Mini mit der zuletzt gehörten Quelle gestartet.

Wenn du den Classic Stereo Mini zum ersten Mal verwendest, führt das Gerät einen DAB-Suchlauf durch.

1. **Scannen und Auswählen von [DAB+](#)- oder [FM-Sendern](#)**

Zu diesen Themen gibt's zwei separate Artikel, die du durch Klicken auf die hervorgehobenen Wörter auswählen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung**

Der Classic Stereo Mini bietet zwei Möglichkeiten, Voreinstellungen zu speichern. Diese können entweder auf einer der 6 Schnellspeichertasten der Fernbedienung gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „**Preset stored**“ angezeigt wird, wird der aktuell gehörte

Sender gespeichert. Drück kurz auf die Speichertaste, um ihn abzurufen. Mehr Details findest du [hier](#).

1. Ändern der Quelle

Das ist ganz einfach. Durch Drücken der Taste „**Source**“ öffnest du das Quellenfenster. Wenn du mehr über die Quellenoptionen erfahren möchtest, [lies diesen Artikel](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drück die BT-Taste, um den Classic Stereo Mini in den Kopplungsmodus zu versetzen. Ausführlichere Anweisungen zum Suchen deines Classic Stereo Mini auf dem Gerät, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zum Koppeln mit BT [findest du hier](#).

1. Einstellen eines Alarms

Der Classic Stereo Mini verfügt über 2 individuelle Alarmer, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten [Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel](#) erstellt, um die Details zu erklären.

1. Einstellung der Displayhelligkeit im Standby- und Einschaltmodus

Der Classic Stereo Mini bietet dir verschiedene Anpassungsoptionen zur Einstellung der Displayhelligkeit. Jede dieser Funktionen wird im entsprechenden Hilfeartikel beschrieben, der [hier verlinkt ist](#).

1. Auswahl der Equalizer-Modi

Die verschiedenen Modi kannst du durch Drücken der EQ-Taste auf der Fernbedienung aufrufen. Weitere [Details findest du hier](#).