

Wie kann ich FM-Sender auf einem Classic Stereo wechseln?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Du möchtest FM-Sender auf deinem Classic Stereo speichern und ändern?

1. Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, drücke die „**Home**“-Taste, um das Menü aufzurufen.
 2. Gehe zu „**Suchlauf-Einstellung**“ und wähle für die Suche „**Nur starke Sender?**“ „**Ja**“ oder „**Nein**“ aus.
 3. Rufe die „**Audio-Einstellung**“ auf, um auszuwählen, ob du nur in Mono hören möchtest, falls du schwachen FM-Empfang hast.
 4. Verwende die Tasten „**Vorwärts-/Rückwärtsspringen**“, um manuell durch die FM-Frequenzen zu blättern.
 5. Durch langes Drücken der „**Skip**“-Tasten kannst du einen schnellen Sendersuchlauf starten.
-
1. Um auf gespeicherte FM-Sender zuzugreifen, drücke im FM-Betrieb kurz die Taste „**Presets**“ am Radio. Dadurch wird die Liste „**Voreinstellung abrufen**“ geöffnet.
 2. Verwende den „**Volume/Select**“-Regler, um durch die Liste der verfügbaren Sender zu blättern.
 3. Wenn du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drückst du den „**Volume/Select**“-Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.

Die ersten **4 voreingestellten Sender** können auch mit den „**Presets**“ Tasten auf deiner Fernbedienung abgerufen werden.