



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [Wie kann ich auf dem Evoke Home FM-Sender wechseln?](#)

Wie kann ich auf dem Evoke Home FM-Sender wechseln?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Evoke Home speichern und wechseln?

1. Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus schaltest, drücke die „**Home>Select**“-Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Rufe „**Suchlaufeinstellung**“ auf und wähle „**Ja**“ oder „**Nein**“ für „**Nur starke Sender?**“.
3. Rufen die Audio-Einstellung auf, um auszuwählen, ob du nur in Mono hören möchtest, falls du schwachen UKW-Empfang hast.
4. Um manuell nach Sendern zu suchen, halte die Pfeiltasten nach oben/unten oder die Tasten Skip fwd/Skip bwd 1 Sekunde lang gedrückt, um die Sendersuche zu starten.
5. Um auf gespeicherte UKW-Sender zuzugreifen, drücke im FM-Modus kurz die Taste „**Favoriten**“ am Radio.
6. Dadurch wird die Liste „**Voreinstellungen abrufen**“ geöffnet.
7. Verwende die Pfeiltasten nach oben/unten, um dich durch die Liste der verfügbaren Sender zu bewegen.
8. Wenn du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drücke die „**Home>Select**“-Taste, um zu diesem Sender zu wechseln.
9. Die ersten 6 Presets können auch durch Drücken der Direktzugriffs-Preset-Tasten unterhalb des Lautstärkereglers abgerufen werden.