



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke One](#) > [Wie kann ich die EQ-Einstellungen ändern?](#)

Wie kann ich die EQ-Einstellungen ändern?

Customer Support - 2026-10-08 - [Evoke One](#)

Möchten Sie die EQ-Einstellungen Ihres Evoke One ändern?

Um auf die EQ-Einstellungen des Evoke One zuzugreifen,

1. drücken Sie die „Home“-Taste am Hauptgerät oder die EQ-Taste auf Ihrer Fernbedienung.
2. Drehen Sie den Drehregler und wählen Sie „EQ: xxxx“ aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehregler am Gerät oder die Taste „Select“ auf der Fernbedienung drücken.

Sie können nun zwischen „**Dynamic**“, „**Comfort**“, „**Neutral**“ und „**Advanced**“ wählen, um Ihren Klang individuell anzupassen.

Die Option „**Advanced**“ bietet einen 10-Band-Equalizer im Bereich von 32 Hz bis 16 kHz, mit dem Sie die verschiedenen Frequenzen individuell einstellen können.

Sie können den EQ auch über die Taste „EQ“ auf Ihrer Fernbedienung aufrufen.

Die verschiedenen Modi sind:

Dynamic - Verstärkung tiefer Bässe - dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort - Angenehmes Hörerlebnis den ganzen Tag über

Neutral - Klang, der dem Ausgangsmaterial so nah wie möglich kommt

Advanced - Gestalten Sie Ihr eigenes Klangerlebnis