



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Smarte Lautsprecher > DiscovR > Privatsphäre > Wie kann ich die Mikrofone an meinem DiscovR-Lautsprecher deaktivieren?

Wie kann ich die Mikrofone an meinem DiscovR-Lautsprecher deaktivieren?

Laura - 2021-10-19 - Privatsphäre

Die Mikrofone auf dem DiscovR können auf eine von zwei Arten deaktiviert werden:

(i) Drücken Sie das Mikrofon-Stummschaltssymbol auf dem Bedienfeld Ihres DiscovR-Lautsprechers. Sobald das Symbol rot aufleuchtet, zeigt dies an, dass die Mikrofone deaktiviert wurden.

(ii) Drücken Sie das obere Bedienfeld des Lautsprechers nach unten, bis es sich schließt, um den Mic Drop-Modus zu aktivieren. Dadurch werden die Mikrofone getrennt und abgeschaltet, um die Privatsphäre zu wahren.