



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Classic H4 ab?

---

## Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Classic H4 ab?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

### **Du möchtest eine Voreinstellung speichern oder eine Voreinstellung auf deinem Classic H4 abrufen?**

Das Classic H4 ermöglicht die Speicherung von bis zu **40 Senderspeichern**, sowohl für **DAB** als auch für **FM**.

1. Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender entweder auf einer der vier Schnellspeichertasten speichern oder ihn zur Speicherliste hinzufügen.
2. Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „**Voreinstellung [X] gespeichert**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du ihn schnell wieder aufrufen.
3. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke länger auf die Taste der Voreinstellungsliste, bis sich die Liste „**Voreinstellung speichern**“ öffnet. Dreh den „**Select**“-Regler, um die Position innerhalb der Liste (**1-40**) auszuwählen, und drücke den „**Select**“-Regler zur Bestätigung.
4. Wenn du die Voreinstellungen 1-4 auswählst, werden die zuvor gespeicherten „**Presets**“ überschrieben.