



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [Wie kann ich auf dem Evoke Home Presets speichern/abrufen?](#)

## Wie kann ich auf dem Evoke Home Presets speichern/abrufen?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

### Du möchtest ein Preset auf deinem Evoke Home speichern oder abrufen?

Mit dem Evoke Home kannst du bis zu **40** Voreinstellungen für **Internetradio** oder **Podcasts** (gemeinsam) und jeweils **10** für **DAB-** und **FM-Sender** speichern.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke lange auf die „**Favoriten**“ Taste, bis sich die Liste „**Voreinstellung speichern**“ öffnet.
2. Verwende die Pfeiltasten nach oben/unten, um die Position in der Liste auszuwählen, und drücke zur Bestätigung die Taste „**Home/Select**“.
3. Der gehörte Sender ist nun auf dem gewählten Speicherplatz gespeichert.

1. Um eine Speicherposition abzurufen, drücke kurz auf die Taste „**Favoriten**“, wähle den gewünschten Sender aus und bestätige dies mit der Taste „**Home/Select**“.

Die **ersten 6** Speicherplätze können auch durch Drücken der Direktzugriffstasten unterhalb des Lautstärkereglers aufgerufen werden.

Das Gleiche ist auch mit der Fernbedienung möglich.