



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Wie kann ich DAB-Sender suchen und auswählen?](#)

Wie kann ich DAB-Sender suchen und auswählen?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Du möchtest nach DAB+ Radiosendern suchen und diese auf deinem Evoke Spot/Play auswählen?

Wenn du zum ersten Mal DAB als Quelle auswählst, startet der Evoke Spot/Play automatisch einen DAB-Scan. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

1. Um den DAB-Sender zu wechseln, drücke die „**Home>Select**“-Taste, um das DAB-Menü zu öffnen,
2. drücke erneut die „**Home>Select**“-Taste, um die „**Senderliste**“ zu öffnen.
3. Verwende die Pfeiltasten nach oben/unten, um dich durch die Liste der verfügbaren Sender zu bewegen.
4. Wenn du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drücke die „**Home>Select**“-Taste, um zu diesem Sender zu wechseln.

Bei geschlossenem Display kannst du auch die Tasten Skip fwd/Skip bwd verwenden, um manuell durch die Senderliste zu blättern.

Für einen neuen Suchlauf drücke einfach die „**Home>Select**“-Taste, während du dich im DAB-Modus befindest und wähle die Option „**Scan**“.

Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.

Verwende die Funktion „**Bereinigung ungültig**“, um nicht mehr verfügbare Sender zu löschen.