

Wie kann ich auf dem Evoke Home DAB-Sender suchen und auswählen?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Du möchtest nach DAB+ Radiosendern suchen und diese auf deinem Evoke Home auswählen?

1. Um den DAB-Sender zu wechseln, drücke die „**Home/Select**“-Taste, um das DAB-Menü zu öffnen.
2. Drücke erneut die „**Home/Select**“-Taste, um die „**Senderliste**“ zu öffnen.
3. Verwende die Pfeiltasten nach oben/unten, um dich durch die Liste der verfügbaren Sender zu bewegen.
4. Wenn du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drücke die „**Home/Select**“-Taste, um zu diesem Sender zu wechseln.

Bei geschlossenem Display kannst du auch die Tasten „Skip fwd/skip bwd“ verwenden, um manuell durch die Senderliste zu blättern.

Deine ersten 6 Presets können auch durch Drücken der Direktzugriffs-Preset-Tasten unter dem Lautstärkereglern abgerufen werden.

Für einen neuen Suchlauf drücke einfach die „**Home/Select**“-Taste, während du dich im DAB-Modus befindest, und wähle die Option „**Scan**“.

Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.

Verwende die Funktion „**Bereinigung ungültig**“, um nicht mehr verfügbare Sender zu löschen.