Wie kann ich bei meinem Evoke Spot/Play einen Wecker stellen?

Customer Support - 2025-07-18 - Evoke Spot

Du möchtest auf deinem Evoke Spot/Play einen Wecker einstellen?

Das Einrichten eines Weckers auf deinem Evoke Spot/Play Radio ist sehr einfach. Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen Wecker einzurichten, drücke zunächst die Taste „**Home/select**“ und wähle mit den Pfeiltasten nach oben/unten „**Hauptmenü**“ aus.
2. Drücke die „**Home/Select**“-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, wähle „ **Wecker**“ und bestätige es durch Drücken der „**Home/Select**“-Taste.
3. Wähle „ **Wecker 1**“ und drücke die „**Home/Select**“-Taste zum Bestätigen.
4. Um den Wecker zu aktivieren, wähle „**Aktiviert**“ und wähle zwischen Aus, Täglich, Einmalig, Wochenende, Wochentage.
5. Bestätige deine Auswahl durch Drücken der „**Home/Select**“-Taste.
6. Wähle „**Zeit**“, um die Stunden mit den Pfeiltasten nach oben/unten einzustellen. Drücke die „**Home/Select**“-Taste, um zu den Minuten zu gelangen.
7. Zum Bestätigen drücke die Taste „**Home/select**“. Wenn du die Option Einmalig gewählt hast, wirst du aufgefordert, auch das Datum einzustellen.
8. Mit „**Modus**“ kannst du die Quelle für den Alarm auswählen. Du kannst zwischen Summer, Internetradio, DAB-Radio oder UKW-Radio wählen. Wähle deine bevorzugte Quelle und drücke zur Bestätigung die „**Home/select**“-Taste.
9. Mit „**Voreinstellung**“ kannst du deinen bevorzugten Internetradio-, DAB- oder UKW-Sender auswählen, mit dem du geweckt werden möchtest. Du kannst auch den zuletzt gehörten Sender auswählen.
10. Stelle nun die „**Lautstärke**“ ein, mit der der Wecker ertönen soll. Bestätige auch hier deine Einstellung.
11. Mit der Option „**Speichern**“ kannst du deine Einstellungen abspeichern.

Aktive Wecker werden mit entsprechenden Symbolen im Display angezeigt.

Wenn der Alarm ausgelöst wird:

Du kannst den Alarm durch kurzes Drücken des Lautstärkereglers snoozen. Durch wiederholtes Drücken des Drehknopfes kannst du die Schlummerzeit ändern (5, 10, 15 und 30 Minuten).

Durch langes Drücken des Lautstärkereglers wird der Wecker vollständig ausgeschaltet und das Gerät geht in den Standby-Modus.