Wie wechsle ich zwischen UKW-Sendern?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Möchten Sie UKW-Sender auf Ihrem Evoke One speichern und zwischen ihnen wechseln?

Wenn UKW zum ersten Mal als Quelle ausgewählt wird,

1. startet Ihr Evoke One einen Sendersuchlauf.
2. Bestätigen Sie diesen, um alle verfügbaren Sender (Frequenzen) in der Senderliste zu speichern.

Um den Sender zu wechseln,

1. drücken Sie die Taste „List“, um die Senderliste zu öffnen.
2. Navigieren Sie mit dem Drehregler durch die Liste.
3. Sobald Sie Ihren Sender gefunden haben, drücken Sie den Drehregler, um ihn einzustellen.