Wie wechselt man UKW-Sender auf einem Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Du möchtest UKW-Sender auf deinem Classic H4i/Classic C-D6i speichern und ändern?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, wird zuerst ein Sendersuchlauf durchgeführt. Alle empfangenen Sender werden nun in der „**UKW Senderliste**“ gespeichert.

Dieser Vorgang kann einige Augenblicke dauern, da er jeden Sender aufzeichnet. Du brauchst nichts zu tun.

1. Um den FM-Sender zu wechseln, drehe den „**Select**“-Knopf um einen Raster, um die „**UKW Senderliste**“ zu öffnen.
2. Dreh den „**Select**“-Knopf erneut, um einen Sender auszuwählen.
3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den „**Select**“-Knopf, um den Sender aufzurufen.

Um einen neuen Suchlauf für alle UKW-Sender durchzuführen,

1. drücke die „**Home/Back**“-Taste.
2. Wähle „**UKW Konfiguration**“ und bestätige durch Drücken des „Select“-Rades.
3. Wähle „**UKW Sendersuchlauf**“ und bestätige deine Auswahl erneut.

Dein Radio löscht dann alle gespeicherten UKW-Sender und startet automatisch einen Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.