Wie ändere ich die Wiedergabequelle an meinem Evoke One?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Möchten Sie die derzeit auf Ihrem Evoke One aktive Wiedergabequelle ändern?

Die auf dem Evoke One verfügbaren Quellen sind **DAB**, **UKW**, **Internetradio**, **Podcasts**, **Bluetooth**, **USB** und **Aux-Eingang**.

Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen,

1. drücken Sie einfach die Taste „Source“ an Ihrem Evoke One, um das Auswahlmenü zu öffnen.
2. Sie können durch wiederholtes Drücken der Taste „Source“ oder durch Drehen des Lautstärkereglers durch die verfügbaren Quellen blättern.
3. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie den Regler.

Die Fernbedienung verfügt zudem über Direktzugriffstasten für die verschiedenen verfügbaren Quellen.