Wie speichere oder rufe ich Favoriten ab?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Möchten Sie einen Favoriten auf Ihrem Evoke One speichern oder aufrufen?

Ihr Evoke One verfügt über ein universelles Favoritensystem mit insgesamt **150** Speicherplätzen für **DAB**, **UKW** und **Internetradio**.

Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Speicherlisten wechseln.

Um einen DAB-, UKW- oder Internetradiosender zu speichern,

halten Sie eine der Favoritentasten 1–3 am Gerät oder 1–4 auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, bis „Gespeichert“ angezeigt wird.

Um einen Sender in einem der anderen Speicherplätze zu speichern,

halten Sie einfach die Taste 4+ am Gerät oder die Taste „Favoritenliste“ auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt, bis „Gespeichert“ angezeigt wird.

Auf die ersten 3 (4 auf der Fernbedienung) Speicherplätze können Sie direkt über die Favoritentasten zugreifen.

Um auf die anderen Speicherplätze zuzugreifen,

1. öffnen Sie die Favoritenliste mit der Taste „4+“ am Gerät oder auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie den Drehregler oder die Taste „Select“ auf der Fernbedienung drücken.

Um einen Sender aus der Liste zu entfernen,

1. wählen Sie zunächst den Sender aus, den Sie entfernen möchten,
2. halten Sie dann die Taste „4+“ am Gerät oder die Taste „Favoritenliste“ auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.
3. Der Speicherplatz wird daraufhin freigegeben.