Wie suche und wähle ich DAB-Sender aus?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Möchten Sie auf Ihrem Evoke One nach DAB+-Radiosendern suchen und diese auswählen?

Falls Sie die Netzwerkeinrichtung übersprungen haben und DAB zum ersten Mal auswählen, startet Ihr Evoke One automatisch einen DAB-Suchlauf.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der DAB-Senderliste gespeichert.

Um den DAB-Sender zu wechseln,

1. drücken Sie die Taste „List“, um den aktuellen Sender anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste erneut, um die „Senderliste“ zu öffnen.
3. Drehen Sie den Drehknopf, um durch die Liste der verfügbaren Sender zu blättern.
4. Sobald Sie den gewünschten Sender gefunden haben, drücken Sie den Drehregler, um zu diesem Sender zu wechseln.
5. Ihre ersten drei Speicherplätze können Sie auch über die Direktzugriffstasten aufrufen.
6. Die vierte Taste öffnet die Speicherplatzliste.

Um einen neuen Suchlauf durchzuführen,

1. drücken Sie im DAB-Modus einfach die Home-Taste, wählen Sie die Option „DAB-Konfiguration“ aus und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers.
2. Wählen Sie nun den DAB-Suchlauf aus und bestätigen Sie erneut.
3. Ihr Radio löscht daraufhin alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit der Suche nach allen verfügbaren Sendern.