Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Classic H4i/Classic C-D6i ab?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Du möchtest eine Voreinstellung speichern oder eine Voreinstellung auf deinem Classic H4i/Classic C-D6i abrufen?

Das Classic H4i/Classic C-D6i bietet dir **150** Speicherplätze um **Internet**-,**DAB**-, und **UKW**-Radiosender in einer Favoritenliste abzulegen.

Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender entweder auf einer der **vier Schnellspeichertasten (6 auf der Fernbedienung des Classic C-D6i)** speichern oder ihn zu "**Meine Favoriten**" hinzufügen.

1. Wenn du eine der **Schnellspeichertasten (Classic C-D6i auf der Fernbedienung)** drückst, bis „**Gespeichert**" erscheint, wird der aktuell gehörte Sender auf dieser Taste gespeichert.

2. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du ihn schnell wieder aufrufen.

Um einen aktuell gehörten Sender in der Favoritenliste zu speichern,

1. drücke länger auf die Taste „**Favoriten**" (**Hinzufügen/Add**) bis dir in der Anzeige „**Gespeichert**" angezeigt wird.

2. Ein kurzer Druck auf die „**Favoriten**" Taste öffnet die "**Meine Favoriten**" Liste.

3. Hier kannst du dir nun den gewünschten Sender aus der Liste auswählen.

4. Deine Auswahl bestätigst du durch drücken des "**Select**" Reglers.