

Wie stelle ich die Display-Helligkeit bei meinem Classic H4 ein?

Customer Support - 2024-11-07 - Classic H4

Du möchtest die Display-Helligkeit deines Classic H4 anpassen?

1. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, drücke die „**Home**“-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Blättere mit dem Auswahlrads zu „**Systemeinstellungen**“ und drücke das Rad zur Bestätigung.
3. Scrolle durch die Einstellungsoptionen, bis du „**Hintergrundbeleuchtung**“ findest, und drücke auf den Drehknopf, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Es werden dir drei Optionen angezeigt: „**Dimmen nach**“ , „**In Betrieb**“ und „**Dimmer Helligkeit**“.
5. Wähle „**Dimmen nach**“, um die Dauer festzulegen, bis die Display-Helligkeit von „**In Betrieb**“ auf „**Dimmer Helligkeit**“ wechselt.
6. Wähle „**In Betrieb**“, um die Helligkeit einzustellen, wenn das Radio eingeschaltet ist, und „**Dimmer Helligkeit**“, um die Helligkeit des Displays einzustellen, wenn das Radio in den Dimm-Modus wechselt. Das bedeutet, dass du das Display so einstellen kannst, dass es heller ist, wenn du es aktiv benutzt, oder dunkler (oder sogar ausgeschaltet) wenn es in den Dimm-Modus wechselt. Die Dimm Stufe wirkt sich auch auf das Display aus, wenn sich das Radio im Standby-Modus befindet.

Und das war's schon! Jetzt kannst du die Display-Helligkeit deines Classic H4-Radios ganz einfach an deine Umgebung und deine Vorlieben anpassen.