Wie kann ich FM-Sender wechseln [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-28 - Moment

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Moment speichern und ändern?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus schaltest, sucht dein Radio automatisch alle verfügbaren FM-Frequenzen und speichert sie in der Senderliste. Dieser Vorgang kann einige Augenblicke dauern, da jeder Sender erfasst wird. Du brauchst nichts zu tun.

1. Um den UKW-Sender später zu ändern, drücke zunächst die „Home“-Taste am Radio, während du dich im UKW-Modus befindest. Drehe den „Select“-Regler, bis du die Option „Station List“ siehst und drücke den „Select“-Regler, um sie zu öffnen. Nun kannst du durch die verfügbaren Sender blättern, indem du den Drehknopf drehst. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den Drehknopf, um zu diesem Sender zu wechseln.

1. Wenn du nach einem bestimmten UKW-Sender suchst oder dein Hörerlebnis feinabstimmen möchtest, drücke im UKW-Modus die „Home“-Taste, um das UKW-Menü zu öffnen.

1. Blättere mit dem Rad zu „Manuelle Abstimmung“ und drücke das Rad zur Auswahl.

1. Nun kannst du manuell durch die UKW-Frequenzen suchen.

1. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, hörst du einfach auf, den Drehknopf zu drehen und drückst auf den „Select“-Regler, um deine Auswahl zu bestätigen.

1. Wenn du wieder nach allen UKW-Sendern suchen möchtest, drückst du im UKW-Modus einfach erneut die „Home“-Taste, gehst zu „Einstellungen“ und wählst die Option „FM-Suche“. Dein Radio löscht dann alle gespeicherten UKW-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.

Video Link