Wie wechselt man FM-Sender auf einem Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - Classic Stereo Mini

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Classic Stereo Mini speichern und wechseln?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, sucht das System alle verfügbaren FM-Sender und speichert sie in den Voreinstellungen.

Nach der Suche beginnt die Wiedergabe mit dem ersten gefundenen Sender.

1. Um auf die in den Voreinstellungen gespeicherten FM-Sender zuzugreifen, drück kurz die Taste „**Presets**" am Radio, während du dich im FM-Modus befindest. Dadurch wird die Liste „Recall from Preset" (Aus Voreinstellung abrufen) geöffnet.

2. Verwende den Drehregler „**Volume/Select**" oder die Tasten „**up/down**" auf der Fernbedienung, um durch die Liste der verfügbaren Sender zu blättern.

3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drück auf den Drehknopf „**Volume/Select**", um zu diesem Sender zu wechseln.

Die ersten **6 Speicherplätze** kannst du auch direkt mit den Nummerntasten auf deiner Fernbedienung aufrufen.

Für einen neuen Suchlauf

1. drück auf die Taste „**Home**", um „**Systemeinstellungen**" aufzurufen.

2. Wähl „**FM-Suchlauf**", um den Suchlauf zu starten.

3. Geh zu „**Scan-Einstellung**", um „**Nur starke Sender**" auszuwählen, indem du „**Ja**" oder „**Nein**" wählst.

4. Geh zu „**Audioeinstellung**", um auszuwählen, ob du nur in Mono hören möchtest, was bei schlechtem FM-Empfang hilfreich ist.

5. Benutz die Tasten „Vorwärts/Rückwärts" / „**Auf/Ab**", um manuell durch die FM-Frequenzen zu schalten.

6. Durch langes Drücken der Skip-Tasten wird die schnelle Sendersuche gestartet.