



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Wie wechselt man FM-Sender auf einem Woodland?

---

## Wie wechselt man FM-Sender auf einem Woodland?

Customer Support - 2024-10-29 - Woodland

### Du möchtest einen FM-Sender auf deinem Woodland suchen und auswählen?

1. Um **FM**-Sender zu suchen, wechsele in den **FM**-Modus, indem du die **Bandauswahl**taste drückst.
2. Halte im FM-Modus eine der „**Skip**“-Tasten gedrückt, bis das Radio beginnt, die Frequenzen zu durchsuchen.
3. Jetzt kannst du die Taste wieder loslassen. Es hält beim nächsten empfangenen Sender an. Dies funktioniert in beide Richtungen.
4. Wenn du die Taste „**Skip vorwärts**“ drückst, erhöht sich die Frequenz, wenn du die Taste „**Skip rückwärts**“ drückst, verringert sich die Frequenz.

Um den FM-Sender zu wechseln, wiederhole die obigen Schritte, bis du den Sender gefunden hast, den du hören möchtest.