

Wie wechselt man FM-Sender auf einem Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Woodland Mini speichern und ändern?

1. Um UKW-Sender zu suchen, wechsele in den UKW-Modus, indem du die **Bandwahltaste** drückst.
2. Halte im UKW-Modus die **Bandwahltaste** gedrückt, bis das Radio beginnt, die Frequenzen zu durchsuchen. Alle gefundenen Sender werden auf den Voreinstellungen (**max. 40**) gespeichert.
3. Um den UKW-Sender zu wechseln, tippe auf die Taste „**Preset-List**“, um „**Preset Recall**“ aufzurufen.
4. Mit den „**Skip**“-Tasten kannst du nun durch wiederholtes Drücken der Tasten durch die verfügbaren Voreinstellungen gehen oder durch gedrückt halten der Tasten in der Liste blättern. Dies funktioniert in beide Richtungen.
5. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke die „**Play/Pause**“-Taste, um den Sender auszuwählen.

Für einen **neuen Suchlauf** halte einfach die **Bandauswahltaste** gedrückt, während du dich im FM-Modus befindest.

Dein Woodland Mini löscht dann alle gespeicherten FM-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.