



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Wie änderst du die EQ-Einstellungen beim Classic C-D4?](#)

Wie änderst du die EQ-Einstellungen beim Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Du willst die Audio-EQ-Einstellungen deines Classic C-D4 ändern?

1. Um die EQ-Einstellungen beim Classic C-D4 aufzurufen, drück einfach die Taste „**Home/Back**“ am Hauptgerät, um die „**Systemeinstellungen**“ zu öffnen.
2. Wähl „**Equalizer**“ und bestätige mit dem Drehregler „**Select**“.
3. Jetzt kannst du zwischen „**Dynamic**“, „**Comfort**“ und „**Neutral**“ wählen.

Du kannst die EQ-Einstellungen auch über die Taste „**EQ**“ auf deiner Fernbedienung aufrufen.

Mit den Tasten „**Auf/Ab**“ kannst du zwischen den verschiedenen Modi wechseln.

Die verfügbaren Modi sind:

Dynamic - Tiefe Basswiedergabe - dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort - Angenehmes Hörerlebnis den ganzen Tag

Neutral - Klang, der dem Ausgangsmaterial möglichst nahe kommt