



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Wie kann ich die EQ-Einstellungen am Classic C-D6 ändern?](#)

Wie kann ich die EQ-Einstellungen am Classic C-D6 ändern?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Du möchtest die EQ-Audioeinstellungen an Deinem Classic C-D6 ändern?

1. Um die EQ-Optionen des Classic C-D6 aufzurufen, drücke die Taste „EQ“ auf der **Fernbedienung**. Das Display zeigt den aktuell gewählten Modus an.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „EQ“ wechselt man zwischen den verschiedenen Modi.

Die verschiedenen Modi sind:

Dynamic - Tiefbass-Erweiterung - dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort - angenehmes Hören den ganzen Tag

Neutral - Klang so nah wie möglich am Originalmaterial