Wie kann ich die Quelle ändern, die auf meinem Moment abgespielt wird?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-04 - Moment

Du möchtest die Quelle ändern, die auf deinem Moment / Moment Charge abgespielt wird?

Du kannst „Sounds“ und „Bluetooth“ oder deine „Presets“ ganz einfach erreichen, indem du die entsprechenden Tasten auf der Oberseite des Geräts drückst, auch im Standby-Modus.

Wenn du die Taste „Home / Back“ drückst, während dein Moment eingeschaltet ist, gelangst du in die Menüebene.

Durch Drehen des „Select“-Rades kannst du durch die verfügbaren Optionen blättern. Als Wiedergabequellen stehen dir DAB, FM, Sounds und Bluetooth zur Verfügung.

Bestätige die Auswahl durch Drücken des "Select"-Rades.