



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > Wie ändere ich die Quelle, die auf dem Classic C-D6 wiedergegeben wird?

Wie ändere ich die Quelle, die auf dem Classic C-D6 wiedergegeben wird?

Customer Support - 2024-11-11 - Classic C-D6

Du möchtest die Quelle ändern, die auf Deinem Classic C-D6 abgespielt wird?

Die verfügbaren Quellen auf dem Classic C-D6 sind DAB, FM, Bluetooth, USB, CD und Aux In.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, drücke einfach auf die „**Source**“-Taste deines Classic C-D6, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder Drehen des „**Select**“-Rades wechselst du durch die verfügbaren Quellen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drückst du den „**Select**“-Regler.

Die Quelle wechselt nach 2 Sekunden automatisch zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.

Die Fernbedienung bietet mit den Tasten DAB, FM, CD, Bluetooth und USB direkten Zugriff.