



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > Wie ändert man die Quelle, die auf dem Classic Mini wiedergegeben wird?

---

Wie ändert man die Quelle, die auf dem Classic Mini wiedergegeben wird?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

## Du möchtest die Quelle ändern, die auf deinem Classic Mini abgespielt wird?

Die verfügbaren Quellen sind **DAB+**, **FM** und **Bluetooth**.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippe einfach auf die Taste „**Source**“ um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder Drehen des „**Volume/Select**“-Rades kannst du die verfügbaren Quellen durchlaufen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den „**Volume/Select**“-Regler.

Die Quelle wechselt nach 2 Sekunden automatisch zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.