Wie ändere ich die Wiedergabequelle auf meinem Classic Active?

Customer Support - 2026-03-23 - Classic Active

Du möchtest die Wiedergabequelle auf deinem Classic Active ändern?

Die verfügbaren Quellen auf dem Classic Active sind **TV***, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB**** und **Optisch*****

1. Um eine Wiedergabequelle auszuwählen, tippe einfach auf die Schaltfläche „**Quellen**“ deines Classic Active.

2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Quellen**“ oder Drehen des „**Auswahl**“-Drehknopfs blätterst du durch die verfügbaren Quellen.

3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den „**Auswahl**“-Drehknopf.

Die Quelle wechselt außerdem automatisch nach 2 Sekunden zu der markierten, wenn keine andere Taste gedrückt wird.

Deine Fernbedienung bietet außerdem Direktzugriffstasten für **TV**, **Bluetooth**, **DAB+**, **FM**, **Aux**, **USB** und **Optisch**.

***TV** – ARC HDMI – schließe das Gerät an einen ARC-HDMI-Anschluss deines Fernsehers an

****USB** – nur USB-Soundkartenmodus – schließe das Gerät über USB an deinen PC an

*****Optischer Eingang** – schließe das Gerät an den optischen S/PDIF-Anschluss an. Wähle auf deinem Quellgerät das PCM-Stereo-Format aus.