Wie kann ich die Wiedergabequelle meines Classic Stereo Mini ändern?

Customer Support - 2025-10-09 - Classic Stereo Mini

Du möchtest die Wiedergabequelle deines Classic Stereo Mini ändern?

Die verfügbaren Quellen auf dem Classic Stereo Mini sind **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** und **Aux In**.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tipp einfach auf die Taste „**Source**" deines Classic Stereo Mini, um das Auswahlfenster zu öffnen.

2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**" oder Drehen des Drehknopfs „**Volume/Select**" kannst du durch die verfügbaren Quellen blättern.

3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drückst du den Drehregler „**Volume/Select**".

Die Quelle wechselt auch automatisch nach 2 Sekunden zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.

Deine Fernbedienung hat auch **Direktzugriffstasten** für die verschiedenen verfügbaren Quellen.