



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Woodland ab?

---

Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Woodland ab?

Customer Support - 2024-10-29 - Woodland

## Du möchtest eine Preset-Voreinstellung speichern oder eine Preset-Voreinstellung auf deinem Woodland abrufen?

Der Woodland ermöglicht die Speicherung von **3** Senderspeichern, sowohl für **DAB** als auch für **FM**.

1. Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender auf einer der 3 Schnellzugriffsvorwahltasten speichern.
2. Wenn du die Schnellzugriffsvorwahltaste drückst, bis „**Saved**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert.
3. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du den Sender schnell wieder **aufrufen**.