Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Woodland Mini ab?

Customer Support - 2025-06-23 - Woodland Mini

Du möchtest eine Preset-Voreinstellung speichern oder eine Preset-Voreinstellung auf deinem Woodland Mini abrufen?

Der Woodland Mini ermöglicht die Speicherung von bis zu **40** Senderspeichern, sowohl für **DAB+** als auch für **FM**.

1. Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender entweder auf der **Schnellzugriffstaste** speichern oder zur Senderliste hinzufügen.

2. Wenn du die **Schnellzugriffs-Speichertaste** drückst, bis „**Preset 1 stored**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert.

3. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du den Sender schnell wieder aufrufen.

1. Um einen Sender in der Preset Liste zu speichern, drücke die Taste „**Preset List**“ so lange, bis sich die Liste „**Preset Store**“ öffnet.

2. Drücke eine der „**Skip**“-Tasten, um die Position innerhalb der Liste (**1-40**) zu wählen, und drücke die „**Play/Pause**“-Taste, um den Sender auf dem gewählten Speicherplatz zu speichern. Dies wird mit „**Preset x Stored**“ bestätigt.

Wenn du den **Speicherplatz 1** wählst, wird eine zuvor gespeicherte **Schnellvoreinstellung überschrieben**.