



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Woodland Mini ab?

Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Woodland Mini ab?

Customer Support - 2024-10-22 - Woodland Mini

Du möchtest eine Preset-Voreinstellung speichern oder eine Preset-Voreinstellung auf deinem Woodland Mini abrufen?

Der Woodland Mini ermöglicht die Speicherung von bis zu **40** Senderspeichern, sowohl für **DAB+** als auch für **FM**.

1. Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender entweder auf der **Schnellzugriffstaste** speichern oder zur Senderliste hinzufügen.
 2. Wenn du die **Schnellzugriffs-Speichertaste** drückst, bis „**Preset 1 stored**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert.
 3. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du den Sender schnell wieder aufrufen.
-
1. Um einen Sender in der Preset Liste zu speichern, drücke die Taste „**Preset List**“ so lange, bis sich die Liste „**Preset Store**“ öffnet.
 2. Drücke eine der „**Skip**“-Tasten, um die Position innerhalb der Liste (**1-40**) zu wählen, und drücke die „**Play/Pause**“-Taste, um den Sender auf dem gewählten Speicherplatz zu speichern. Dies wird mit „**Preset x Stored**“ bestätigt.

Wenn du den **Speicherplatz 1** wählst, wird eine zuvor gespeicherte **Schnellvoreinstellung überschrieben**.