Wie speichert/ruft man Speicherplätze auf einem Classic Active ab?

Customer Support - 2026-03-23 - Classic Active

Du möchtest einen Speicherplatz speichern oder abrufen auf deinem Classic Active?

Mit dem Classic Active kannst du bis zu **40** Speicherplätze für **DAB+** und **UKW**-Radio speichern.

1. Um einen Sender in der Speicherliste zu speichern, drücke lange auf die Taste „**Favoriten**", bis „**Store**" angezeigt wird.

2. Drehe den „**Select**"-Drehknopf, um die Position in der Liste (1–40) auszuwählen, und drücke den „**Select**"-Drehknopf zur Bestätigung. Der gerade gehörte Sender ist nun unter der gewählten Voreinstellung gespeichert.

3. Dies kannst du auch über deine Fernbedienung tun. Sie verfügt außerdem über 6 Schnellzugriffstasten, mit denen du die Voreinstellungen 1–6 direkt speichern und abrufen kannst.

4. Um einen Speicherplatz aufzurufen, drücke kurz die Taste „**Favoriten**" („**Presets**" auf deiner Fernbedienung), wähle den Sender aus, den du hören möchtest, und bestätige durch Drücken des „**Select**"-Drehknopfs (oder der Taste „**Play/Pause**" auf der Fernbedienung).

Tasten auf der Fernbedienung

- Favoriten = Presets

- Speichern = Wiedergabe/Pause >||

- Auswählen = |< / >|

- Bestätigen = Wiedergabe/Pause >||