



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Wie speichere/rufe ich Voreinstellungen auf einem Classic Stereo Mini ab?](#)

Wie speichere/rufe ich Voreinstellungen auf einem Classic Stereo Mini ab?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Du möchtest eine Voreinstellung auf deinem Classic Stereo Mini speichern oder abrufen?

Mit dem Classic Stereo Mini kannst du bis zu **40** Voreinstellungen für **DAB+** und **FM-Radio** speichern.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drück lange auf die Taste „**Presets**“, bis die Liste „**Voreinstellung speichern**“ geöffnet wird.
2. Dreh den „**Volume/Select**“-Regler, um die Position in der Liste (**1-40**) auszuwählen, und drück den „**Volume/Select**“-Regler, um zu bestätigen. Der gehörte Sender ist jetzt unter der gewählten Voreinstellung gespeichert.
3. Das geht auch mit deiner Fernbedienung. Diese hat außerdem **6 Schnellzugriffstasten**, mit denen du die Voreinstellungen 1-6 speichern und abrufen kannst.
4. Um eine Voreinstellung abzurufen, drück kurz auf die Taste „**Presets**“ (auch auf deiner Fernbedienung verfügbar), wähl den Sender aus, den du hören möchtest, und bestätige mit dem Drehregler „**Volume/Select**“ (oder der Taste „**Select**“ auf der Fernbedienung).