Wie kann ich DAB-Sender auf einem Classic Active suchen und auswählen?

Customer Support - 2026-04-21 - Classic Active

Du möchtest DAB+ Radiosender suchen und auf deinem Classic Active auswählen?

Wenn du den Classic Active zum ersten Mal einschaltest, startet er automatisch einen DAB-Suchlauf.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

So wechselst du den DAB-Sender:

1. Drück auf deiner Fernbedienung die Taste „**Stations**“, „**Vorwärts (>|)**“ oder „**Rückwärts (|<)**“, um die „**DAB-Liste**“ aufzurufen.

2. Drück auf deinem Lautsprecher die Taste „**Stations**“, um die „**DAB-Liste**“ aufzurufen.

3. Blättere durch die Senderliste, indem du den Drehknopf „**Select**“ drehst oder die Tasten „**Vorwärts (>|)**“/„**Rückwärts (|<)**“ auf deiner Fernbedienung benutzt.

4. Drück den Drehknopf „**Select**“ oder die Taste „**Play/Pause** (>||)“ auf der Fernbedienung, um den angezeigten Sender einzustellen.

5. Das Gerät stellt nach 2 Sekunden automatisch den markierten Sender ein, wenn keine Taste gedrückt wird.

Für einen neuen Suchlauf drück einfach die Taste „**Scan**“ auf deiner Fernbedienung oder halte die Taste „**Sation List**“ am Hauptgerät 2 Sekunden lang gedrückt.

Durch einen neuen Suchlauf werden alle gespeicherten DAB-Sender gelöscht, einschließlich deiner gespeicherten Voreinstellungen.