



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Classic Mini?

Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Classic Mini?

Customer Support - 2024-10-18 - Classic Mini

Du möchtest nach DAB+-Radiosendern suchen und diese auf deinem Classic Mini auswählen?

Wenn du deinen Classic Mini zum ersten Mal verwendest, erfolgt der **DAB-Scan** automatisch. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

1. Um den DAB-Sender zu wechseln, tippe auf eine der „**Skip**“-Tasten, um die „**Senderliste**“ aufzurufen.
2. Du kannst nun durch die verfügbaren Sender blättern, indem du den „**Volume/Select**“-Regler drehst.
3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden haben, drücke den „**Volume/Select**“-Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.

Für einen **neuen Suchlauf** drücke im DAB-Modus einfach die „**Home**“-Taste und wähle die Option „**DAB Scan**“ aus.

Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.