

## Wie stelle ich einen Wecker [Classic H4]?

Customer Support - 2024-11-07 - Classic H4

# Du möchtest einen Wecker auf deinem Classic H4 einstellen?

Das Einrichten eines Alarms auf deinem Classic H4 Radio ist sehr einfach. Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen Alarm zu aktivieren, drücke zuerst die „**Home**“-Taste und drehe das Rad, bis du „**Systemeinstellungen**“ siehst. Drücke den „**Select**“-Knopf, um das Systemmenü zu öffnen, blättere zu „**Wecker**“ und bestätige durch Drücken des „**Select**“-Knopfes.
  2. Wähle „**Wecker 1**“ und bestätige mit dem „**Select**“-Rad.
  3. Daraufhin wird das Fenster „**Wecker 1 Info**“ geöffnet, in dem du deine Einstellungen vornehmen kannst.
  4. Der Wecker kann durch Drücken des Auswahlknopfes ein-/ausgeschaltet werden.
- 
1. Um die „**Wiederholung**“ zu ändern, drücke „**Select**“ und blättere durch die verfügbaren Optionen. Ein Druck auf den „**Select**“-Regler bestätigt deine Wahl.
  2. Bestimme die „**Weckzeit**“, indem du den „**Select**“-Regler drückst. Dreh den Regler, um die Stunden auszuwählen, und drücke dann den Regler, um zu den Minuten zu gelangen. Dreh den Regler erneut, um die Minuten einzustellen, und drücke den „**Select**“-Regler, um die Zeit zu bestätigen.
  3. Wähle nun die Quelle für den Wecker. Du kannst zwischen DAB-Radio, FM-Radio oder einem Buzzer wählen. Dreh den „**Select**“ Regler, um die gewünschte Quelle auszuwählen, und drücke den Regler zur Bestätigung.
  4. Lege die „**Dauer**“ fest. Dreh den Regler, um aus den verfügbaren auszuwählen. Drücke den Regler zur Bestätigung.
  5. Stell die „**Lautstärke**“ des Weckers ein. Dreh den Regler, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Die **niedrigste Stufe**, die eingestellt werden kann, **ist 4**. Bestätige auch dies.

Nachdem du alle Einstellungen vorgenommen hast, wird der Wecker gespeichert und ist bereit, dich zur eingestellten Zeit zu wecken.

**Aktive Wecker** werden mit entsprechenden Symbolen angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm wird auch die Weckzeit angezeigt.

Wenn der Wecker losgeht:

Du kannst den Wecker durch Drücken einer beliebigen Taste außer „Standby“ in den **Schlummermodus** versetzen.

Mit „**Standby**“ wird er vollständig ausgeschaltet.