



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Wie stelle ich einen Wecker?](#)

Wie stelle ich einen Wecker?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Du möchtest einen Wecker auf deinem Classic H4i/Classic C-D6i einstellen?

Das Einrichten eines Weckers auf deinem Classic H4i/Classic C-D6i Radio ist sehr einfach.

Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen Wecker zu aktivieren, drücke zunächst die „**Timer**“-Taste.
2. Das Display wechselt in die Timer/Wecker Anzeige.
3. Mit dem „**Select**“-Regler wählst du nun die Weckfunktion aus und bestätigst dies durch Drücken des „**Select**“-Reglers.
4. Wähle „**Wecker 1**“ und bestätige deine Auswahl mit dem „**Select**“-Rad.
5. Daraufhin wird das Fenster „**Wecker 1**“ geöffnet. An der Stelle kann der Wecker ein-/ausgeschaltet werden.

Wird der Wecker eingeschaltet, öffnet sich ein weiteres Fenster in dem die Einstellungen durchgeführt werden.

1. Gebe zunächst die „**Zeit**“ ein, indem du den „**Select**“-Regler drückst. Dreh den Regler, um die Stunden auszuwählen, und drücke dann den Regler, um zu den Minuten zu gelangen. Dreh den Regler erneut, um die Minuten einzustellen, und drücke den Regler, um die Zeit zu bestätigen.
2. Die Quelle für den Wecker kannst du in der Einstellung „**Ton**“ festlegen. Du kannst zwischen „**Weckton**“, „**Meine Favoriten**“, „**UKW-Radio**“ und „**DAB-Radio**“ wählen.
3. Dreh den „**Select**“ Regler, um die gewünschte Quelle auszuwählen, und drücke den Regler zur Bestätigung.
4. Um die „**Wiederholungen**“ zu ändern, drücke „**Select**“ und blättere durch die verfügbaren Optionen. Ein Druck auf den „**Select**“-Regler bestätigt deine Wahl. Zur Verfügung stehen „**Täglich**“, „**Nur ein Mal**“, sowie die **Wochentage**, die du **einzelnen auswählen** kannst.
5. Stell die „**Alarm-Lautstärke**“ des Weckers ein. Dreh den Regler, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Die **niedrigste** Stufe, die eingestellt werden kann, ist **3%**.

6. Lege nun noch die „**Alarm-Dauer**“ fest. Dreh den Regler, um aus den verfügbaren auszuwählen.

Nachdem du alle Einstellungen vorgenommen hast, wird der Wecker gespeichert und ist bereit, dich zur eingestellten Zeit zu wecken.

Aktive Wecker werden mit entsprechenden Symbolen im Display angezeigt.

Wenn der Wecker losgeht:

1. Du kannst den Wecker durch Drücken des „**Select**“ Reglers in den Schlummermodus versetzen.
2. Mit der „**Home**“ Taste gelangst du auf den Wiedergabebildschirm.
3. Jede andere Taste schaltet den Wecker aus und versetzt den Classic H4i/Classic C-D6i in den Standby Modus.