

Wie kann ich bei einem Classic C-D6 einen Wecker stellen?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Möchtest du einen Wecker auf deinem Classic C-D6 einstellen?

Das Einrichten eines Weckers auf deinem Classic C-D6 Radio ist sehr einfach. Lassen Sie uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen Alarm zu aktivieren, drücke zuerst die „**Home**“-Taste und drehe den „Select“-Regler, bis du „System“ siehst.
2. Drücke den „Select“-Knopf, um das Systemmenü zu öffnen, blättere zu „Wecker“ und bestätige mit dem „Select“-Knopf.
3. Wähle „Wecker1 Einrich.“ und bestätige mit dem „Select“-Rad.

Dadurch wird der „**Wecker 1 Assistent**“ aktiviert.

1. Stelle die Weckzeit ein, indem du das Rad drehst, um die Stunden auszuwählen, und dann das Rad drückst, um zu den Minuten zu gelangen. Drehe das Rad erneut, um die Minuten einzustellen, und drücke den „Select“-Regler, um die Zeit zu bestätigen.
2. Wähle die „Dauer“ des Alarms, indem du das „Select“-Rad drehst, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen. Drücke zum Bestätigen auf den Einsteller.
3. Wähle die „Quelle“. Du kannst zwischen DAB-Radio, FM-Radio oder einem Buzzer wählen. Drehe das Rad, um Ihre bevorzugte Quelle auszuwählen, und drücke dieses zur Bestätigung. Im DAB- und FM-Modus wird der zuletzt gehörte Sender ausgewählt.
4. In der Auswahl „Zyklus“ kannst du zwischen einmalig, am Wochenende, werktags und täglich wählen. Bestätige die Auswahl durch Drücken des Drehknopfes.
5. Stelle nun die „Lautstärke“ ein, mit der der Alarm ertönen soll. Bestätige auch hier deine Einstellung.
6. Der „Wecker“, kann durch Drehen des „Select“-Rades ein- und ausgeschaltet werden. Durch Drücken des Drehknopfes werden die Einstellungen bestätigt.

Aktive Wecker werden mit entsprechenden Symbolen angezeigt.

Wenn der Alarm ausgelöst wird:

Du kannst den Alarm **schlummern** lassen, indem du eine **andere Taste als „Standby“** drückst.

Mit **„Standby“** wird der Alarm vollständig ausgeschaltet.