



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Classic H6 ab?](#)

Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Classic H6 ab?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Du willst eine Voreinstellung auf deinem Classic H6 speichern oder abrufen?

Das Classic H6 ermöglicht die Speicherung von bis zu **40 Senderspeichern**, sowohl für **DAB** als auch für **UKW**.

1. Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender entweder auf einer der **fünf Schnellspeichertasten (6 auf der Fernbedienung)** speichern oder ihn zur Speicherliste hinzufügen.
 2. Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „**Voreinstellung „x“ gespeichert**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert.
 3. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du ihn schnell wieder aufrufen.
-
1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke länger auf die Taste der Voreinstellungsliste, bis sich die Liste „**Voreinstellung speichern**“ öffnet.
 2. Dreh den „**Select**“-Regler, um die Position innerhalb der Liste (**1-40**) auszuwählen, und drücke den „**Select**“-Regler zur Bestätigung.
 3. Wenn du die Voreinstellungen 1-6 auswählst, werden die zuvor gespeicherten „**Favourites**“ überschrieben.