



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Wie schalte ich einen Woodland Glow ein und aus?

Wie schalte ich einen Woodland Glow ein und aus?

Customer Support - 2024-10-30 - Woodland Glow

Du möchtest wissen, wie du deinen Woodland Glow ein- und ausschalten kannst?

1. Durch langes Drücken der Ein-/Ausschalttaste „**Power**“ wird dein Woodland Glow hochgefahren. Dies wird durch einen Ton aus deinem Lautsprecher bestätigt.
2. Der Ladezustand des Akkus wird durch die 4 weißen LEDs auf der Oberseite des Geräts angezeigt.

Wenn du deinen Woodland Glow zum ersten Mal einschaltest, wechselt der Lautsprecher automatisch in den **Bluetooth-Pairing**-Modus. Dies wird auch durch die **blinkende blaue LED** angezeigt.

1. Um den Woodland Glow auszuschalten, halte die „**Power**“-Taste gedrückt.

Die Power-LEDs leuchten auf und zeigen den Ladezustand des Akkus an und erlöschen dann wieder. Dein Woodland Glow ist nun **ausgeschaltet**.