



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Wie schaltet man einen Woodland Mini ein und aus?](#)

## Wie schaltet man einen Woodland Mini ein und aus?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

### Du möchtest wissen, wie du deinen Woodland Mini ein- und ausschalten kannst?

1. Durch Drücken der "Standby" on/off-Taste wird dein Woodland Mini hochgefahren.
2. Wenn du den Woodland Mini zum ersten Mal benutzt, startet das Gerät automatisch einen DAB-Scan.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert, ohne dass du etwas tun musst.

1. Um den Woodland Mini auszuschalten, halte die „**Standby**“-Taste gedrückt, bis „**Goodbye**“ angezeigt wird und sich das Gerät ausschaltet.

Die **Standby-Anzeige** ist nur verfügbar, wenn das Gerät an eine **externe Stromversorgung** angeschlossen ist.