



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Wie schaltet man einen Woodland ein und aus?

Wie schaltet man einen Woodland ein und aus?

Customer Support - 2024-10-29 - Woodland

Du möchtest wissen, wie du deinen Woodland ein- und ausschalten kannst?

Durch Drücken der "**Standby**" on/off-Taste wird dein Woodland hochgefahren.

Wenn du den Woodland zum ersten Mal benutzt, startet das Gerät automatisch einen DAB-Scan. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der Senderliste gespeichert, ohne dass du etwas tun musst.

Um den Woodland auszuschalten, halte die „**Standby**“-Taste gedrückt, bis „**Goodbye**“ angezeigt wird und sich das Gerät ausschaltet.