



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Wie verwende ich den Aux-Eingang an einem Woodland Glow?](#)

## Wie verwende ich den Aux-Eingang an einem Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

## Du möchtest ein Nicht-Bluetooth fähiges Gerät mit deinem Woodland Glow verbinden?

Dein Woodland Glow bietet auch die Möglichkeit, ein Nicht-Bluetooth-Gerät mit deinem Woodland Glow zu verbinden.

1. Öffne dazu die Gummiklappe auf der Rückseite des Geräts, um die USB-Anschlüsse freizulegen.
2. Der AUX-Eingang befindet sich oberhalb des USB-C-Ladeanschlusses und bietet einen 3,5-mm-Stereoklinkenanschluss.
3. Der Woodland Glow wird auf AUX-IN umgeschaltet, sobald ein Stecker in diesen Anschluss gesteckt wird.