



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Classic Stereo Mini - Ayuda rápida](#)

## Classic Stereo Mini - Ayuda rápida

Customer Support - 2025-11-12 - [Classic Stereo Mini](#)

### Nuestros consejos más importantes sobre cómo utilizar tu Classic Stereo Mini

1. **Antes de utilizar el producto**, consulta siempre la [Guía del usuario](#) del Classic Stereo Mini.

También puedes consultar la Guía de inicio rápido del Classic Stereo Mini, disponible en nuestro [Centro de descargas](#).

Para tener una primera impresión sobre cómo utilizar tu nuevo sistema de audio Pure, echa un vistazo [a este vídeo](#).

1. **Antes de empezar**, vamos a señalar algo obvio.

Asegúrate de haber conectado correctamente los altavoces al Classic Stereo Mini antes de conectar el dispositivo a una fuente de alimentación.

Asegúrate de que la antena esté completamente extendida y de que se hayan retirado todas las cubiertas de plástico.

#### 1. Encendido y apagado del Classic Stereo Mini

Al pulsar el botón de espera, el Classic Stereo Mini se iniciará con la última fuente escuchada. Cuando utilices el Classic Stereo Mini por primera vez, la unidad realizará una búsqueda de emisoras DAB.

#### 1. Búsqueda y selección de [DAB+](#) o [emisoras FM](#)

Tenemos dos artículos separados sobre estos temas que puedes seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

#### 1. Guardar o recuperar una preselección

El Classic Stereo Mini ofrece dos métodos para guardar preselecciones. Estas se pueden guardar en uno de los 6 botones de preselección rápida del mando a distancia o añadir a la lista de preselecciones.

Al pulsar uno de los botones de presintonía rápida hasta que aparezca «Preset stored» (Presintonía guardada), se guardará la emisora que estés escuchando en ese momento. Pulsa brevemente el botón de presintonía para recuperarla. Puedes encontrar más detalles [aquí](#).

## **1. Cambiar la fuente**

Esto es muy sencillo. Al pulsar el botón «Source» (Fuente) se abrirá la ventana de fuentes. Si deseas obtener más información sobre las opciones de fuente, lee este artículo [aquí](#).

## **1. Emparejar un dispositivo Bluetooth**

Pulsa el botón BT y el Classic Stereo Mini entrará en modo de emparejamiento. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Classic Stereo Mini en el dispositivo que deseas emparejar y más información sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

## **1. Configurar una alarma**

El Classic Stereo Mini tiene 2 alarmas individuales que puedes configurar. Hemos creado un [artículo de ayuda paso a paso](#) detallado para explicar los detalles.

## **1. Ajustar el brillo de la pantalla en modo de espera y encendido**

El Classic Stereo Mini te ofrece varias opciones de personalización para ajustar el brillo de la pantalla. Cada una de estas funciones se describe en el artículo de ayuda correspondiente [enlazado aquí](#).

## **1. Seleccionar los modos del ecualizador**

Se puede acceder a los diferentes modos pulsando el botón EQ del mando a distancia. Encuentre más [detalles aquí](#).