



Elan One² - Quick Help

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Nuestros consejos más importantes para usar su Elan One² portátil

1. **Antes de utilizar el producto**, debe leer siempre la [Guía de inicio rápido de Elan One²](#).

Puede encontrar la Guía de inicio rápido de Elan One² en nuestro [Centro de descargas](#).

1. **Antes de empezar**, señalemos lo obvio.

Asegúrese de que la antena está completamente extendida y de que se han retirado todas las cubiertas de plástico. Conecte su dispositivo a una fuente de alimentación a través de un adaptador de corriente USB (no incluido) o inserte 4 pilas AA según las marcas +/-.

Asegúrese de que el control deslizante lateral está en la posición ON.

1. **Encendido y apagado de Elan One**

Pulse el botón «**Volumen/Selección**» para encender su Elan One².

¿Quiere [saber más?](#)

1. [Exploración y selección de emisoras DAB+ o de FM](#)

Tenemos dos artículos separados sobre estos temas, que puede seleccionar haciendo clic en las palabras resaltadas.

1. **Guardar o recuperar una presintonía**

El Elan One² le permite guardar sus emisoras favoritas en los botones de acceso rápido.

Puede encontrar más detalles [aquí](#).

1. **Cambiar la fuente**

Es muy sencillo. Al pulsar el botón «Fuente» se seleccionará la fuente que se está reproduciendo. Si quieres saber más sobre las opciones de fuente, lee este artículo [aquí](#).

1. **Configurar una alarma**

El Elan One² tiene 2 despertadores diferentes que puedes configurar. Hemos creado un [artículo de ayuda paso a paso](#) detallado para explicar los detalles.

1. Emparejar un dispositivo Bluetooth

Cuando seleccionas Bluetooth como fuente, se activa el modo de emparejamiento. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Elan One² en el dispositivo que se va a emparejar e información adicional sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

1. Ajustar el brillo de la pantalla

El brillo de la pantalla de tu Elan One² se puede ajustar. [Descubre cómo.](#)