



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to change FM stations on a Classic Stereo?

How to change FM stations on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

¿Le gustaría grabar y editar emisoras FM en su Classic Stereo?

1. Cuando pase al modo FM por primera vez, pulse el botón « **Inicio** » para acceder al menú.
2. Vaya a « **Ajustes de búsqueda** » y seleccione « **¿Sólo emisoras fuertes?** » para elegir « **Sí** » o « **No** ».
3. Vaya a « **Ajustes de audio** » y elija si desea escuchar sólo en mono, en caso de que la recepción FM sea deficiente.
4. Utilice los botones **Adelante/Atrás** para desplazarse manualmente por las frecuencias FM.
5. Una pulsación larga de las teclas «Saltar» lanzará una búsqueda rápida de emisoras.
6. Para acceder a sus emisoras FM guardadas, pulse brevemente el botón « **Presintonías** » de la radio en modo FM. Se abrirá la lista « **Recuperar presintonías** ».
7. Utilice el botón « **Volumen/Seleccionar** » para desplazarse por la lista de emisoras disponibles.
8. Una vez que haya encontrado la emisora que desea, pulse el botón **Volumen/Seleccionar** para cambiar a esa emisora.

También puede recuperar las **4 primeras emisoras** presintonizadas utilizando los botones « **Presintonías** » de su mando a distancia.