



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I save/recall presets on an Evoke Home?](#)

How can I save/recall presets on an Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

¿Le gustaría guardar o recuperar una presintonía en su Evoke Home?

Con Evoke Home puede guardar hasta **40** presintonías para **radio por Internet** o **podcasts** (compartidas) y **10** para emisoras **DAB** y **FM**.

1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón de favoritos hasta que se abra la lista «**Guardar presintonía**».
2. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar la posición en la lista y pulse el botón «**Inicio/Seleccionar**» para confirmar.
3. La emisora que ha escuchado se almacena ahora en la posición de memoria seleccionada.

1. Para recuperar una posición de memoria, pulse brevemente el botón de la lista de memorias, seleccione la emisora deseada y confirme con el botón «**Home/Select**».

Las **6 primeras** posiciones de memoria también pueden recuperarse pulsando los botones de acceso directo situados debajo del control de volumen.

Lo mismo puede hacerse con el mando a distancia.