



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I save/recall presets on an Evoke Home?

How can I save/recall presets on an Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

¿Le gustaría guardar o recuperar una presintonía en su Evoke Home?

Con Evoke Home puede guardar hasta **40** presintonías para **radio por Internet** o **podcasts** (compartidas) y **10** para emisoras **DAB** y **FM**.

1. Para guardar una emisora en la lista de presintonías, mantenga pulsado el botón de favoritos hasta que se abra la lista «**Guardar presintonía**».
 2. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para seleccionar la posición en la lista y pulse el botón «**Inicio/Seleccionar**» para confirmar.
 3. La emisora que ha escuchado se almacena ahora en la posición de memoria seleccionada.
-
1. Para recuperar una posición de memoria, pulse brevemente el botón de la lista de memorias, seleccione la emisora deseada y confirme con el botón «**Home/Select**».

Las **6 primeras** posiciones de memoria también pueden recuperarse pulsando los botones de acceso directo situados debajo del control de volumen.

Lo mismo puede hacerse con el mando a distancia.