



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I scan and select DAB stations with my Evoke Home?](#)

## How can I scan and select DAB stations with my Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

### ¿Le gustaría buscar emisoras de radio DAB+ y seleccionarlas en su Evoke Home?

1. Cuando selecciona por primera vez una fuente DAB, Evoke Home inicia automáticamente una búsqueda DAB. Todas las emisoras disponibles se encuentran y se guardan en la '**Lista de emisoras**'.
2. Para cambiar la emisora DAB, pulse el botón 'Inicio/Seleccionar' para abrir el menú DAB.
3. Pulse de nuevo el botón «**Home/Select**» para abrir la «Lista de emisoras».
4. Utilice los botones de flecha arriba/abajo para desplazarse por la lista de emisoras disponibles.
5. Una vez que haya encontrado la emisora deseada, pulse el botón «**Home/Select**» para cambiar a esta emisora.

Cuando la pantalla esté cerrada, puede utilizar los botones 'Skip fwd/skip bwd' para desplazarse manualmente por la lista de canales.

También puede recuperar las 6 primeras presintonías pulsando los botones de acceso directo a presintonías situados debajo del control de volumen.

Para volver a escanear, sólo tiene que pulsar el botón «**Home/Select**» en modo DAB y seleccionar la opción «**Scan**».

La radio borrará todas las emisoras DAB almacenadas e iniciará automáticamente la búsqueda de todas las emisoras disponibles.

Utilice la función «**Purgar no válidas**» para borrar las emisoras que ya no estén disponibles.